

**KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto**

Tarkastuspäivä: 16.07.2025 13:29:48

16.7.2025 15:09

Tarkastaja	Ossi Rannala	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Järjestelmän tiedot			
Paloilmoittimen hoitaja		<i>L&T / Petri Rautiainen 050 385 6197</i>	
Hätäkeskuslaitos		<i>AHK Kerava</i>	
Hälytyksensiirtolähetin / nro:		<i>ALR 223/1199</i>	
Koestuksen puhelin / nro:		<i>09 229 701 02</i>	
Tarkastuslaitos / pvm		<i>KIWA Inspecta 18.10.2023</i>	
VALMISTAJA/TYYPPI Keskuslaitteet		<i>1x Autrosafe BS-420 (v.4.70.0)</i>	
VALMISTAJA/TYYPPI Käyttö- ja näyttölaitteet		<i>Käyttölaite keskuksen yhteydessä.</i>	
VALMISTAJA/TYYPPI Kenttälaitteet		<i>Autronica BHH-300 osoitteellinen savu, lämpö ja painike, perinteinen lämpö MCTV (Lisäksi 18kpl näytteenottokeskusia)</i>	
Paloilmoitinkeskus			
Keskuksen tunnus		<i>Autrosafe BS-420</i>	
Yleiskunto	Kunnossa		
Näyttötesti	Kunnossa		
Ohjaukset	Huomautettavaa	<i>VAK: vika, palo, ennakko, Palo-ovet ja Automaattihylly</i>	
Akkujen määrä	2	<i>2 kpl</i>	
Akkujen kapasiteetti	21	<i>21Ah (Power Sonic)</i>	
Akut uusittu (vuosi)	2024	<i>08/2024</i>	
Hälytystesti	Huomautettavaa	<i>Hälyttimiä ei testattu kiinteistön toiminnan takia</i>	



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 16.07.2025 13:29:48

16.7.2025 15:09

Dokumentit: Päiväkirja	Kunnossa		
Dokumentit: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Dokumentit: Ohjaukset	Kunnossa		
Dokumentit: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Dokumentit: Asennusohje	Kunnossa		
Dokumentit: Käyttöönotto-ohje	Kunnossa		

Kenttälaitteet ja paikantamiskaaviot

Ilmaisimet	Huomautettavaa	<i>kts. kohta "Huollossa havaitut puutteet"</i>	
Hälyttimet	Huomautettavaa	<i>Hälyttimiä ei testattu kiinteistön toiminnan takia</i>	
Painikkeet	Kunnossa		
Paikantamiskaaviot	Kunnossa		
Paloryhmätestit	Kunnossa		
Opasteet	Kunnossa		

Savuilmaisimien kokonaismäärä/huollettu

Optinen savuilmaisin X/Y			
Yhdistelmäilmaisin X/Y			
Ioni-ilmaisin X/Y			
Näytteenottoilmaisin X/Y			

Yhteenveto

Huollossa havaitut puutteet



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 16.07.2025 13:29:48

16.7.2025 15:09

Ohjaukset:

-VAK:n vika & palo jatkohälytyksistä Certego 24/7:lle välittyi vain vikatieto , vaikka huoltomiehelle välittyy molemmat hälytystiedot vika & palo.

-Ilmaisimet/likaisuudet:

-Keskus ilmoittaa savuilmaisin osoitteen 03.018/R28 (Muuntamo) likaantuneeksi. (Huom! Ilmaisain irtikytkettynä)

-Näytteenottokeskukset

Suodattimien oloarvo lähellä vikailmoitusta (raja n.80%):

*04.036/R18 (Suodattimen oloarvo 81%)

*02.025/R47 (Suodattimen oloarvo 85%)

Laserin herkkyyden oloarvo korkealla (savuun reagointi hidastuu yli 30% oloarvolla):

*02.028/R48 (Laser herkkyyden oloarvo: 36.1%)

*02.060/R45 (Laser herkkyyden oloarvo: 34.1%)

Paloilmoitinkeskus

Huomiot

Kenttälaitteet ja paikantamiskaaviot

Huomautukset

Järjestelmään kuuluu yht. 18 kpl erillistä näytteenottokeskusta,
7 kpl Xtrails varavirtalähde näytteenottokeskuksille, 2 kpl EX-tilan "Powernet" varavirtalähde.

-14 kpl Stratos HSSD-2 näytteenottokeskusta:

*02.011/R23 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 20% / Suodatin: 98%)

*02.025/R47 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 25.9% / Suodatin: 85%)

*02.028/R48 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 36.1% / Suodatin: 88%)

Huom! Suodatin uusittu ulkoisen merkinnän perusteella 08/2024

Huom! vieressä Xtrails varavirtalähde, akut: 2x38Ah (01/2024)

*02.035/R49 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 23.1% / Suodatin: 99%)

Huom! Putket imuroitu ulkoisen merkinnän perusteella 06/2024

Huom! vieressä Xtrails varavirtalähde, akut: 2x9Ah (08/2021)

**KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto**

Tarkastuspäivä: 16.07.2025 13:29:48

16.7.2025 15:09

*02.037/R43 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 26.3% / Suodatin: 98%)

Huom! Putket imuroitu ulkoisen merkinnän perusteella 06/2024

*02.039/R44 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 23.5% / Suodatin: 97%)

*02.060/R45 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 34.1% / Suodatin: 98%)

Huom! vieressä Xtrails varavirtalähde, akut: 2x9Ah (08/2021)

Huom! vieressä EX-tilan virtalähde, akut: 2x7Ah (10/2023)

*03.042/R36 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 26.1% / Suodatin: 98%)

*03.037/R34 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 21.6% / Suodatin: 88%)

*03.032/R32 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 19.2% / Suodatin: 88%)

Huom! vieressä Xtrails varavirtalähde, akut: 2x38Ah (06/2024)

*03.030/R31 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 24.3% / Suodatin: 90%)

Huom! Suodatin uusittu ulkoisen merkinnän perusteella 08/2024

*03.026/R26 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 21.6% / Suodatin: 99%)

Huom! Suodatin uusittu ulkoisen merkinnän perusteella 08/2024

Huom! vieressä Xtrails varavirtalähde, akut: 2x9Ah (08/2021)

*04.036/R18 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 22.7% / Suodatin: 81%)

*02.009/R22 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 26.4% / Suodatin: 88%)

Huom! vieressä Xtrails varavirtalähde, akut: 2x9Ah (07/2023)

-1 kpl FIRElink-400 näyttökeskus:

*03.038/R35 (Laserin Herkkyyden oloarvo: 18.4% / Suodatin: 92%)

Huom! Suodatin uusittu ulkoisen merkinnän perusteella 08/2024

Huom! Putket imuroitu ulkoisen merkinnän perusteella 11/2024

Huom! Vieressä Xtrails varavirtalähde, akut: 2x38Ah (10/2024)

-3 kpl Elotec Aspect näyttökeskusta:

*04.013/R19, (Asennettu 12/2021), sis. oman varavirtalähteen "Power House" Akusto: 4x 12Ah (asennettu: 12/2021)

Huom! Suodattimien 2 kpl ja Diamant 1 kpl vaihdoista ei löytynyt dokumentoitua näyttöä.

Huom! Vieressä seinustalla EX-tilan virtalähde, akut: 2x7Ah (10/2023)

*03.034/R33, (Asennettu 12/2021), sis. oman varavirtalähteen "Power House" Akusto: 4x 12Ah (asennettu: 12/2021)

Huom! Suodattimien 2 kpl ja Diamant 1 kpl vaihdoista ei löytynyt dokumentoitua näyttöä

*03.023/R25, (Asennettu 07/2023), sis. oman varavirtalähteen "Power House" Akusto: 4 kpl 9Ah (asennettu: 07/2023)

Huom! Suodattimet 2 kpl + Diamant 1 kpl uusittu 09/2024

Huom! Näihin liittyvät huoltotoimenpiteet ovat erillistyötä

(suodattimien ja akkujen vaihdot).

Huom! Kohteessa Huoltomies vaihtaa suodattimet tarpeen mukaan.

Savuilmaisimien kokonaismäärä/huollettu

Huomautukset



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 16.07.2025 13:29:48

16.7.2025 15:09

kts. kohta "Huollossa havaitut puutteet"